

SERIES

# DVP II

BOMBAS PARA ALTO VACIO DE DOS ETAPAS

---

## Repuestos



DVP-1A/2A/3A/4A

---

# DOSIVAC



<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CODIGO</b>
<b>VALVULA DE ASPIRACION</b>	Válvula de aspiración DVR II 1A Válvula de aspiración DVR II 2A Válvula de aspiración DVR II 3A Válvula de aspiración DVR II 4A	RW333-1A RW333-2A RW333-3A RW333-4A
<b>KIT MANIJA</b>	Manija DVR II	RW202-1A
<b>KIT BASE</b>	Base DVR II	RW181-1A
<b>KIT VALVULA DE EXPULSION Y CARGA DE ACEITE</b>	Válvula de expulsión y carga de aceite DVR II	RW132-1A

---

# **DOSIVAC**

Diagonal 154 (Rivadavia) N° 5945  
B1657COX - Loma Hermosa (San Martín) - Buenos Aires - Argentina  
Tel: (54 11) 4769-1029 / 8666 - Fax: (54 11) 4841-0966  
e-mail: [exportsales@dosivac.com](mailto:exportsales@dosivac.com) - [www.dosivac.com](http://www.dosivac.com)