

SERIE





EMD *Plus*

BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÉTICA CON LED

Manual de Operaciones



DOSIVAC

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
<p>KIT CABEZAL</p> 	<p>Cabezal EMD, diafragma, cilindro alineador, guarnición, manguera de purga,</p>	<p>EMD PLUS R310101-MET0 R310101-DVT0 { PVDF }</p>
<p>KIT DE DIAFRAGMA</p> 	<p>Diafragma, cilindro alineador y guarnición.</p>	<p>EMD PLUS R310301-0ET0</p>
<p>DIAFRAGMA</p> 	<p>Diafragma</p>	<p>31070</p>
<p>VALVULA DE PIE CON FILTRO CON PESO INCORPORADO</p> 	<p>EMD PLUS Válvula de pie con filtro, con peso incorporado.</p>	<p>EMD 01515/ 03210 / 05075 B312962-DE00 B312962-DV00</p>
<p>VALVULA DE PUNTO DE INYECCION</p> 	<p>EMD PLUS Válvula punto de inyección</p>	<p>EMD 01515/ 03210 / 05075 B311792-DE00 B311792-DV00</p>

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
KIT CONOS PARA MANGUERA 	(2) Cono adaptador (2) O'ring de vitón 2-013	EMD 01515/ 03210 / 05075 R310564-D000
MANGUERA DE SUCCION Y PURGA 	Manguera de succión y purga	EMD 01515/ 03210 / 05075 C250406/C
MANGUERA DE INYECCION 	Manguera de inyección	EMD 01515/ 03210 / 05075 C250406/E
TAPA DE REGULACION 	Visor	31203
27055/1	Caja de válvula para extracción / succión - inox.	27055/1
18057	Grifo de purga - cabezal inox.	18057

DOSIVAC

Diagonal 154 (Rivadavia) N° 5945
B1657COX - Loma Hermosa (San Martín) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4769-1029 / 8666 - Fax: (54 11) 4841-0966
e-mail: exportsales@dosivac.com - www.dosivac.com