

SERIE

# EMD

BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNÉTICA CON LED






---

# Manual de Operaciones



---

# DOSIVAC

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
<p><b>KIT CABEZAL</b></p> 	<p>Cabezal EMD, diafragma, cilindro alineador, guarnición, manguera de purga,</p>	<p><b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> R310100-MET0 R310100-DVT0</p>
<p><b>KIT DE DIAFRAGMA</b></p> 	<p>Diafragma, cilindro alineador y guarnición.</p>	<p><b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> R310300-0ET0</p>
<p><b>DIAFRAGMA</b></p> 	<p>Diafragma</p>	<p><b>31070</b></p>
<p><b>VALVULA DE PIE CON FILTRO CON PESO INCORPORADO</b></p> 	<p><b>EMD</b> Válvula de pie con filtro, con peso incorporado.</p>	<p><b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> B312962-DE00 B312962-DV00</p>
<p><b>VALVULA DE PUNTO DE INYECCION</b></p> 	<p><b>EMD</b> Válvula punto de inyección</p>	<p><b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> B311792-DE00 B311792-DV00</p>

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
<b>KIT CONOS PARA MANGUERA</b> 	(2) Cono adaptador (2) O'ring de vitón 2-013	<b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> R310564-D000
<b>MANGUERA DE SUCCION Y PURGA</b> 	Manguera de succión y purga	<b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> C250406/C
<b>MANGUERA DE INYECCION</b> 	Manguera de inyección	<b>EMD 01515/ 03210 / 05075</b> C250406/E
<b>TAPA DE REGULACION</b> 	Visor	31203
<b>27055/1</b>	Caja de válvula para extracción / succión - inox.	27055/1
<b>18057</b>	Grifo de purga - cabezal inox.	18057

---

# **DOSIVAC**

Diagonal 154 (Rivadavia) N° 5945  
B1657COX - Loma Hermosa (San Martín) - Buenos Aires - Argentina  
Tel: (54 11) 4769-1029 / 8666 - Fax: (54 11) 4841-0966  
e-mail: [exportsales@dosivac.com](mailto:exportsales@dosivac.com) - [www.dosivac.com](http://www.dosivac.com)